

**ABC-Marktbedarf**  
 CP9 advanced marketing solutions AG  
 Webereistrasse 69 CH-8134 Adliswil



## Gebrauchsanweisung Elektro-Ofen

# ELEKTRO-OFEN

### Montage

Als erstes legen Sie die Position des Aufhängebügels fest und montieren diesen an die Wand. Beachten Sie dabei unbedingt die Sicherheitsabstände. (15 cm zur nächsten Steckdose; 10 cm zur Seitenwand / Decke; 30 cm zum Boden; 35 cm zu Möbeln oder Gegenständen). Hängen Sie nun den Ofen mit den Aufhängeschlitten an den zuvor montierten Bügel. Achten Sie darauf, dass das Elektrokabel nicht über die Gerätevorderseite verläuft!

### Betrieb

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und stellen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Raumtemperatur ein. Steht der Regler auf dem Symbol •, heizt der Elektro-Ofen sobald die Temperatur auf 5° C sinkt. Der Heizbetrieb wird durch eine Kontrollleuchte angezeigt.

Bei eingeschaltetem Elektro-Ofen dürfen sich Kinder nicht ohne Aufsicht im gleichen Raum aufhalten!

### Elektrische Spannung

Sollten Sie den Elektro-Ofen mit einem trockenen oder angefeuchteten Putzlappen reinigen, müssen Sie unbedingt vorher den Netzstecker ziehen. Verwenden Sie kein Benzin oder leicht brennbare Flüssigkeiten. Der Ofen darf nicht unter fliessendem Wasser gereinigt werden!

### Überhitzungsschutz

Sollte der Überhitzungsschutz das Gerät automatisch ausgeschaltet haben, trennen Sie den Ofen für mindestens 2 Minuten vom Netz (Netzstecker ziehen) und lassen das Gerät abkühlen, bevor Sie es wieder einschalten. Gerät niemals abdecken. Es besteht Brandgefahr!

### Sicherheitshinweis

Der Elektro-Ofen darf nur von einem Fachmann geöffnet und repariert werden!

telefon

+41 (0)44 711 99 99

telex

+41 (0)44 711 99 98

e-mail

abc@marktbedarf.ch

internet

www.marktbedarf.ch

version

07/04